

Vivoice 可视电话网络接入方法

三种接入方式

一、电信/网通 ADSL

- 1、操作话机：主菜单→设置→设备配置→网络配置→下一页→ADSL PPPOE
- 2、开启 ADSL PPPOE
- 3、输入您的帐号和密码

二、有线通

- 1、开启话机 DHCP 服务。
- 2、操作方法：主菜单→设置→设备配置→网络配置→DHCP

三、光纤/小区 LAN 接入

- 1、路由器开启 DHCP 服务,从路由器获取有效 IP 地址。
- 2、开启话机 DHCP，操作方法：主菜单→设置→设备配置→网络配置→DHCP

请按照您的网络接入状况，选择合适的话机宽带接入方法，如按照以上操作后，发现话机仍然是注册失败，请将您的 DNS 地址按照如下方式进行更改。

主菜单→设置→设备配置→网络配置→DNS 服务器

主 DNS

208.67.222.2222

次 DNS

222.39.47.52（铁通） 202.96.209.133 202.96.209.5 等

如在配置过程中需要帮助请联系我们 021-64954210. www.nienhan.com